

8Bitdo M30Bluetooth

ゲーミングコントローラー

6 ボタンメガドライブ風ゲームパッド

トレジャーロケット(ユア・トレジャー)オリジナル

日本語説明書

3 カ月保証書



◆商品の紹介

本製品をご購入いただきありがとうございます。本製品は SEGA メガドライブ風コントローラーに bluetooth を搭載し、任天堂 Switch をはじめ、PC(windows7/8/10、macOS)、Android 端末などに対応しております。

最新の各デバイスにできるだけ汎用性があるように設計されています。Bluetooth 経由で X 入力または D 入力デバイスとしてコントローラーを簡単にペアリングできます。付属の USB ケーブルを使って有線 USB コントローラーとして使用することもできます。

Switch、Raspberry Pi などの新しいシステム互換性でファームウェアを定期的に更新しています。

◆商品の特徴

- ・任天堂 Switch、PC(windows7/8/10、macOS 10.7 以降)、レトロフリーク、Android 4.0 以降、Raspberry Pi 対応
- ・bluetooth 対応
- ・充電式バッテリー
- ・ターボ機能搭載
- ・無線接続・有線接続両対応
- ・方向キー+12 ボタン搭載
- ・連射機能搭載

※switch では連射機能/アナログスティック/振動機能/ジャイロセンサー等の機能は使用不可

◆パッケージ内容

M30 bluetooth GamePad*1、USB 充電ケーブル*1
取扱説明書(英語)

◆各ボタン説明



電源 ON: スタートボタンを押す

電源 OFF: スタートボタンを 3 秒間押し続ける

強制 OFF: スタートボタンを 8 秒間押し続ける

◆Bluetooth での接続方法

◆任天堂スイッチ

1. Switch のメニュー画面から、
[コントローラー]→[持ち方/順番を変える]を選択します。
2. 本製品の START+Y ボタンを同時に約 3 秒間長押しします。
プレイヤーランプが左右に流れるように点滅します。
3. ペアリングボタンを約 2 秒間長押しします。
プレイヤーランプがいったん消え、再び左右に流れるように点滅します。
4. 画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーの L+R ボタンを押します。画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。

※一度 Switch 本体に登録されると、以降はコントローラーの電源を入れるだけで接続できます。

※他の機器に接続した後に再び Switch に接続し直す場合は、START+Y ボタンを 3 秒間長押ししてください。

※本製品で Switch の電源を入れることはできません。

※接続後 スターボタン=Switch スクリーンショットボタン、
ホームボタン=Switch ホームボタン

◆Windows(X-input)/macOS/Android(D-input)

1. 使用する機器の OS に合わせて本製品の START+各ボタンを同時に長押しします。

OS	接続時の操作	プレイヤーランプ 点滅位置	デバイス名
Windows	START+X	1・2	8BitDo M30 gamepad
mac OS	START+A	1・2・3	Wireless Controller
Android	START+B	1	8BitDo M30 gamepad

2. 本製品のプレイヤーランプが点滅したらボタンを離し、ペアリングボタンを約 2 秒間長押しします。
3. プレイヤーランプが左右に流れるように点滅し、ペアリング作業が行われます。各機器の Bluetooth 設定で本製品のデバイス名[対応表参照]を選択すると接続されます。
4. 必要に応じて機器のデバイス設定やゲーム内でコントローラーの設定を行ってください。

◆USB ケーブルでの接続方法

USB ケーブル接続時は同時に充電も行われます。

◆任天堂スイッチ

※接続前に Switch のメニュー画面から、
[設定] → [コントローラーのセンサー]を選択し、
「Pro コントローラーの有線通信」を ONにしてください。

1. Switch のメニュー画面から、
[コントローラー]→[持ち方/順番を変える]を選択します。
2. 本製品付属の USB ケーブルをコントローラーに接続します。
3. コントローラーの START+Y ボタンを同時に長押しします。
プレイヤーランプが左右に流れるように点滅します。
4. コントローラーに接続した USB ケーブルを Switch ドックの USB
ポートに接続します。
5. 画面左上に「登録されました」と表示されたらコントローラーの
L+R ボタンを押します。
6. 画面に USB コントローラーが表示されたら接続完了です。

◆レトロフリーク/windows/macOS/Android

1. 本製品付属の USB ケーブルをコントローラーに接続します。
2. 使用する機器や OS に合わせて本製品の START+各ボタンを
同時に接続します。

機器/OS	接続時の操作	プレイヤーランプ 点滅位置	デバイス名
レトロフリーク	START+B	1	USB コントローラー
Windows	START+X	1・2	8BitDo M30 gamepad
mac OS	START+A	1・2・3	Wireless Controller
Android	START+B	1	8BitDo M30 gamepad

3. コントローラーに接続した USB ケーブルを、使用機器の USB ポートに接続します。接続した機器ごとのデバイス名で認識されます。

4. 必要に応じて機器のデバイス設定やゲーム内でコントローラーの設定を行って下さい。

◆連射機能を設定する

連写したいボタンを押しながら★スターボタンを押すと連射機能が ON になります。また、連射機能が ON になっているボタンを押したまま★スターボタンを押すと連射状態が解除されます。

連射対応ボタン	A/B/C/X/Y/Z/L/R
---------	-----------------

※Switch では連射機能を使用できません。

◆スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約 1 分間 Bluetooth 接続が行われていない場合、または Bluetooth 接続中に約 15 分間入力が無い場合は受動的にスリープモードに移行します。スリープモードは START ボタンを押すと解除されます。

◆製品仕様

電源	480Mah リチウムイオンバッテリー内蔵
充電方法	USB 充電
使用時間	約 18 時間(使用環境により異なります)
充電時間	約 1～2 時間
サイズ	約 147×74×31mm (突起物除く)
重量	約 115g

本製品は Switch 本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は公式ホームページ等でご確認ください。

※アップデートはバッテリー残量が十分な状態で行ってください。

※初めてご使用になる前や、長期間使用していない場合は付属の USB ケーブルで充電してください(バッテリー残量が少ないと充電ランプが赤く点滅します)。

充電中は充電ランプが赤く点灯し、消灯すると充電完了です。

遅延を感じた場合、他のゲームアプリでも一度ご確認ください。

ゲームアプリによってはアプリが原因で遅延をしている可能性があります。

他のアプリでも改善されない場合、初期不良の可能性がございます。

ストアまでご連絡ください。