

## AD300pro フラッシュチューブ

### 重要な注意事項

フラッシュチューブのロットにより、ソフトウェアの選択とマッチングが必要な場合があります。

1. 電源オフの状態、テスト発光ボタンを押したまま、電源スイッチを押してデバイスの電源を入れます。  
約 2 秒待つと、フラッシュチューブ切り替えインターフェイスに入ります。  
インターフェイスの番号は、フラッシュチューブのセラミックベースの下の番号に対応しています。  
0 は番号のないフラッシュチューブに対応し、1 は番号のあるフラッシュチューブに対応します。
2. ダイヤルを回して、セラミックベースの下の番号同じ番号を選択します。  
番号がない場合は 0 を選択します。1 がある場合は 1 を選択します。
3. 番号を選択した後、SET ボタンを押して確認して終了すると、デバイスは正常に機能します。  
約 5 秒間操作しないと、自動的に終了し、操作は無効になります。
4. 一度フラッシュチューブを設定すると、電源を切った際にも設定が保持されるため、同じ設定をする必要はありません。  
ただし、ファームウェアをアップグレードすると、選択したデータが失われ、再度選択する必要があります。

注: 上記の操作が現在のファームウェアで利用できない場合は、再試行する前にファームウェアを最新バージョンにアップグレードしてください。

最新のファームウェアを確認するには、公式 Web サイト ([www.godox.com](http://www.godox.com)) にアクセスしてください。