

GODOX G3アプリを使用したファームウェアアップデート方法

事前準備

<https://www.godox.com/firmware-audio/>

上記URLより、ファームウェアアップデート専用アプリのGodox G3をダウンロードしてください。

<https://www.godox.com/>

Godoxホームページより該当商品を検索し、ページ下部にあるファームウェアファイル(binファイル)をダウンロードしてください。

1. G3 アプリケーションソフトの起動

フォルダ内の Godox G3 アプリケーションを開いてください。
以降は、左下の言語を「English」に設定した場合の説明です。


2. デバイスの接続

アップグレード前にデバイスを放電してください。
バッテリーを取り外し、電源ボタンを 2 秒間押す
(電源ボタンがない場合は、発光ボタンを押してください)。
USB ケーブル(データ転送対応)を使用して、デバイスとパソコンを接続してください。
「device connected」という表示が出ます。



3. ファイルを開く

「Open File」ボタンをクリックし、フォルダを開きます。
公式サイトからダウンロードした対象製品のファームウェア
(.bin ファイル)を選択してください。
「Update」ボタンを押し、ファームウェアをアップデートします。



正常にアップデートができたことを確認してから、パソコンとの接続を解除してください。